

Infinite possibilities

# DIOI





# Infinite possibilities

DIGI porcelain collection offers infinite design possibilities. The series of this eclectic collection create harmonious yet diverse gastronomic stages that allow chefs to express individuality and creativity.

**FR** - La collection de porcelaine DIGI offre des possibilités de design infinies. Les séries de cette collection éclectique créent des scènes gastronomiques harmonieuses mais variées qui permettent aux chefs d'exprimer leur individualité et leur créativité.

**DE** - Die DIGI-Porzellankollektion bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Serien dieser vielseitigen Kollektion schaffen harmonische und zugleich vielfältige gastronomische Bühnen, die es Köchen ermöglichen, ihre Individualität und

Kreativität zum Ausdruck zu bringen.  
**ES** - La colección de porcelana DIGI ofrece infinitas posibilidades de diseño. Las series de esta colección ecléctica crean escenarios gastronómicos armoniosos pero diversos que permiten a los chefs expresar individualidad y creatividad.

**IT** - La collezione di porcellane DIGI offre infinite possibilità di design. Le serie di questa collezione eclettica creano palcoscenici gastronomici diversi e nello stesso tempo armoniosi.



Each series includes 13-19 pieces, combining different textures, colours, and decorative patterns to create a visually engaging and personalized dining experience.

**FR** - Chaque série comprend 13-19 pièces, combinant différentes textures, couleurs et motifs décoratifs pour créer une expérience culinaire visuellement engageante et personnalisée.

**ES** - Cada serie incluye 13-19 piezas, combinando diferentes texturas, colores y patrones decorativos para crear una experiencia gastronómica visualmente atractiva y personalizada.

**DE** - Jede Serie umfasst 13-19 Porzellanteile, die verschiedene Texturen, Farben und dekorative Muster kombinieren, um ein visuell ansprechendes und individuelles Esserlebnis zu schaffen.

**IT** - Ogni serie comprende 13-19 pezzi, combinando diverse texture, colori e motivi decorativi per creare un'esperienza culinaria visivamente accattivante e personalizzata.



### STOCK AVAILABILITY

	UAE	EU	USA
	✓	✓	
		✓	✓

**EN** - Please refer to the table for local stock availability

**FR** - Merci de consulter le tableau pour vérifier la disponibilité locale du stock

**DE** - Werfen Sie einen Blick auf die abgebildete Tabelle, um zu sehen, ob und wo der Artikel verfügbar ist

**ES** - Consulte la tabla para comprobar la disponibilidad de existencias locales

**IT** - Grazie per consultare la tabella per verificare la disponibilità di scorte locali



## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates / Teller flach coup /  
Platos llanos coupe / Piatti piani senza falda



**NNPR31**

Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
Ø 12" - Ht. 1 1/4"



**NNPR29**

Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



**NNPR27**

Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**NNPR24**

Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**NNPR21**

Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**NNPR15**

Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
Ø 6" - Ht. 3/4"



## FLAT PLATES WITH RIM

Assiettes plate à aile / Teller flach mit Rand /  
Plato llano con ala / Piatto piano con falda



**BAFP31**

Ø 31 cm - Ht. 2.9 cm  
Ø 12 1/8" - Ht. 1 1/7"



**BAFP29**

Ø 29 cm - Ht. 2.7 cm  
Ø 11 1/4" - Ht. 1"



**BAFP27**

Ø 27 cm - Ht. 2.5 cm  
Ø 10 5/8" - Ht. 1"



**BAFP24**

Ø 24 cm - Ht. 2.3 cm  
Ø 9 2/5" - Ht. 1"



**BAFP21**

Ø 21 cm - Ht. 2.2 cm  
Ø 8 1/5" - Ht. 6/7"



**BAFP15**

Ø 15 cm - Ht. 1.7 cm  
Ø 5 4/5" - Ht. 2/3"



## ROUND BOWL

Bol rond / Schale rund /  
Bol redondo /  
Coppetta rotonda



**NNRB16**

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



**BASP16**

Ø 16 cm - Ht. 8 cm - 65 cl  
Ø 6 2/7" - Ht. 3 1/7" - 22 oz



**BAS16**

Ø 16 cm - Ht. 7 cm - 55 cl  
Ø 6 2/7" - Ht. 2 3/4" - 18 oz



## OVAL PLATE WITH RIM

Assiettes ovale / Platte oval / Fuente oval / Piatto ovale



**BAOP32**

Ø 32 cm - W 20.2 cm - Ht. 2.8 cm  
Ø L 12 3/5" - W 8" - Ht. 1 1/9"



**BAOP26**

Ø 26 cm - W 18.2 cm - Ht. 2.8 cm  
Ø L 10 1/3" - W 7 1/6" - Ht. 1 1/9"



## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses / Teller tief coup /  
Platos hondos coupe / Piatti fondi senza falda



**NNDC26**

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



**NNDC23**

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



## DEEP PLATES WITH RIM

Assiettes creuse à aile / Teller tief mit Rand /  
Plato hondo con ala / Piatto fondo con falda



**BADP28**

Ø 28 cm - Ht. 5.3 cm - 70 cl  
Ø L 11" - Ht. 2" - 23 2/3 oz



**BADP26**

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 77 cl  
Ø 10 1/4" - Ht. 1 6/7" - 26 oz



**BADP23**

Ø 23 cm - Ht. 3.4 cm - 47.5 cl  
Ø 9" - Ht. 1 1/3" - 16 oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse /  
Taza de café / Tazza da caffè



**116CU23**

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



**BANC22**

Ø 10 cm - Ht. 6 cm - 22 cl  
Ø 4" - Ht. 2 1/3" - 7 4/9 oz



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso / Espressotasse /  
Taza de café espresso / Tazza da espresso



**116CU08**

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



**BANC09**

Ø 7 cm - Ht. 4.5 cm - 9 cl  
Ø 2 3/4" - Ht. 1 7/9" - 3 oz



## SAUCER

Soucoupe / Untere / Platillo / Piattino



**CLSA01**

Ø 15.5 cm - Ht. 2 cm  
Ø 6 1/9" - Ht. 4/5"



**CLSA02**

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



**CLSA13**

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
Ø 5" - Ht. 4/5"



**BASA15**

Ø 15 cm - Ht. 1.7 cm  
Ø 6" - Ht. 2/3"






**BASA13**







Ø 13 cm - Ht. 1.7 cm  
Ø 5 1/8" - Ht. 2/3"



# DIORI



NEW



# ABYSS



# ABYSS



**DGBAFP31AY**  
 Ø 31 cm - Ht. 2.9 cm  
 Ø 12 1/8" - Ht. 1 1/7"  
 6



**DGBAFP29AY**  
 Ø 29 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 11 1/4" - Ht. 1"  
 12



**DGBAFP27AY**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.5 cm  
 Ø 10 5/8" - Ht. 1"  
 12



**DGBAFP24AY**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.3 cm  
 Ø 9 2/5" - Ht. 1"  
 12



**DGBAFP21AY**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.2 cm  
 Ø 8 1/5" - Ht. 6/7"  
 12




**DGBAFP15AY**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.7 cm  
 Ø 5 4/5" - Ht. 2/3"  
 24

## FLAT PLATES WITH RIM

Assiette plate à aile  
 Teller flach mit Rand  
 Plato llano con ala  
 Piatto piano con falda

## OVAL PLATE

Assiette ovale / Platte oval /  
 Fuente oval / Piatto ovale



**DGBAOP26AY**  
 Ø 26 cm - W 18.2 cm - Ht. 2.8 cm  
 Ø L 10 1/3" - W 7 1/6" - Ht. 1 1/9"  
 12

## DGBAOP32AY

Ø L 32 cm - W 20.2 cm - Ht. 2.8 cm  
 Ø L 12 3/5" - W 8" - Ht. 1 1/9"

6



## DEEP PLATES WITH RIM

Assiette creuse à aile / Teller tief mit Rand /  
 Plato hondo con ala / Piatto fondo con falda



**DGBADP28AY**  
 Ø 28 cm - Ht. 5.3 cm - 70 cm  
 Ø L 11" - Ht. 2" - 23 2/3 oz  
 12

**DGBADP26AY**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 77 cl  
 Ø 10 1/4" - Ht. 1 6/7" - 26 oz  
 12

**DGBADP23AY**  
 Ø 23 cm - Ht. 3.4 cm - 47.5 cl  
 Ø 9" - Ht. 1 1/3" - 16 oz  
 12

## ROUND BOWL

Bol rond / Schale rund /  
 Bol redondo / Coppetta rotonda



**DGBASP16AY**  
 Ø 16 cm - Ht. 8 cm - 65 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 3 1/7" - 22 oz  
 12

**DGBASB16AY**  
 Ø 16 cm - Ht. 7 cm - 55 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 3/4" - 18 oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**DGBANC22AY**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12 Compatible with **DGBASA15AY**



**DGBANC09AY**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/8" - Ht. 2" - 2 5/7 oz

12 Compatible with **DGBASA13AY**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGBASA15AY**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12 Compatible with **DGBANC22AY**



**DGBASA13AY**  
 Ø 13 cm - Ht. 1.7 cm  
 Ø 5 1/8" - Ht. 2/3"


12 Compatible with **DGBANC09AY**

# AURORA







# AURORA




**DGNNPR31AU**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"




**DGNNPR29AU**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"




**DGNNPR27AU**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24AU**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21AU**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15AU**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23AU**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



**DGNNDP26AU**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**DG116CU23AU**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA01AU**



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**DG116CU08AU**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13AU**



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA01AU**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23AU**



**DGCLSA13AU**  
 Ø 13 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU08AU**



# BLUE BELLS



# BLUE BELLS



**DGNNPR31BU**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"  
 6



**DGNNPR29BU**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"  
 12



**DGNNPR27BU**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR24BU**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR21BU**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR15BU**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"  
 24

## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23BU**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz  
 12



**DGNNDP26BU**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**DG116CU23BU**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz  
 12 Compatible with **DGCLSA01BU**



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA01BU**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"  
 12 Compatible with **DG116CU23BU**



## ESPRESSO CUP

Tasse à expresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**DG116CU08BU**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz  
 12 Compatible with **DGCLSA13BU**



**DGCLSA13BU**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"  
 12 Compatible with **DG116CU08BU**

# BLUE BELLS

## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

**DGNNRB16BU**  
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz  
 12



CELESTE



# CELESTE

## DGNNPR31CS

Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm

Ø 12" - Ht. 1 1/4"



## DGNNPR29CS

Ø 29 cm - Ht. 3 cm

Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



## DGNNPR27CS

Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm

Ø 10 1/2" - Ht. 1"



## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
Teller flach coup  
Platos llanos coupe  
Piatti piani senza falda



## DGNNPR24CS

Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm

Ø 9 4/9" - Ht. 1"



## DGNNPR21CS

Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm

Ø 8 2/9" - Ht. 1"



## DGNNPR15CS

Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm

Ø 6" - Ht. 3/4"



## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
Teller tief coup  
Platos hondos coupe  
Piatti fondi senza falda

## DGNNDP23CS

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl

Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



## DGNNDC26CS

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl

Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
Taza de café / Tazza da caffè

## DG116CU23CS

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl

Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA01CS**



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
Untere für Tassen  
Platillos para tazas  
Piattini per tazze

## DGCLSA01CS

Ø 17 cm - Ht. 2 cm

Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23CS**



# CELESTE

## ROUND BOWL

Bol rond  
Schale rund  
Bol redondo  
Coppetta rotonda

## DGNNRB16CS

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl

Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



## ESPRESSO CUP

Tasse à expresso  
Espressotasse  
Taza de café espresso  
Tazza da espresso

## DG116CU08CS

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl

Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13CS**

## DGCLSA13CS

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm

Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU08CS**

ECHO




# ECHO

## DGNNPR31EC

Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm


Ø 12" - Ht. 1 1/4"



## DGNNPR29EC

Ø 29 cm - Ht. 3 cm


Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



## DGNNPR27EC


Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm

Ø 10 1/2" - Ht. 1"



## FLAT COUPE PLATES


Assiettes coupes plates  
Teller flach coup  
Platos llanos coupe  
Piatti piani senza falda



## DGNNPR24EC

Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm


Ø 9 4/9" - Ht. 1"



## DGNNPR21EC

Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm

Ø 8 2/9" - Ht. 1"



## DGNNPR15EC

Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm

Ø 6" - Ht. 3/4"



# ECHO

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
Teller tief coup  
Platos hondos coupe  
Piatti fondi senza falda

## DGNNDP23EC

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl

Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



## DGNND26EC

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl

Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
Taza de café / Tazza da caffè

## DG116CU23EC

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl

Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA01EC**



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
Untere für Tassen  
Platillos para tazas  
Piattini per tazze



## DGCLSA01EC

Ø 17 cm - Ht. 2 cm

Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23EC**



## ROUND BOWL

Bol rond  
Schale rund  
Bol redondo  
Coppetta rotonda

## DGNNRB16EC

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl

Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



## ESPRESSO CUP

Tasse à expresso  
Espressotasse  
Taza de café espresso  
Tazza da espresso

## DG116CU08EC

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl

Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13EC**

## DGCLSA13EC

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm

Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU08EC**

# ENIGMA





# ENIGMA



**DGNNPR31EN**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



**DGNNPR29EN**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



**DGNNPR27EN**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24EN**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21EN**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15EN**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGNNDP23EN

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



### DGNNDC26EN

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### DG116CU23EN

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA01EN**



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA01EN

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23EN**



# ENIGMA

## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

### DGNNRB16EN

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



## ESPRESSO CUP

Tasse à expresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

### DG116CU08EN

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13EN**



### DGCLSA13EN

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU08EN**





# EPITOME



**DGN NPR31EP**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



**DGN NPR29EP**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



**DGN NPR27EP**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGN NPR24EP**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGN NPR21EP**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGN NPR15EP**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGN NDP23EP

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



### DGN NDC26EP

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### DG116CU23EP

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA01EP**



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

### DG116CU08EP

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13EP**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA01EP

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23EP**



### DGCLSA13EP

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU08EP**



# EPITOME

## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

### DGN RB16EP

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



# ESSENCE




# ESSENCE



DGNNPR31ES

Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm

Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29ES

Ø 29 cm - Ht. 3 cm



Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



DGNNPR27ES

Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm


Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24ES

Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm


Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21ES

Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm

Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15ES

Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm

Ø 6" - Ht. 3/4"



## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
Teller flach coup  
Platos llanos coupe  
Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
Teller tief coup  
Platos hondos coupe  
Piatti fondi senza falda

DGNNDP23ES

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl

Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDP26ES

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl

Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
Taza de café / Tazza da caffè

DG116CU23ES

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl

Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with DGCLSA01ES



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
Espressotasse  
Taza de café espresso  
Tazza da espresso

DG116CU08ES

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl

Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with DGCLSA13ES

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
Untere für Tassen  
Platillos para tazas  
Piattini per tazze


DGCLSA01ES

Ø 17 cm - Ht. 2 cm

Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with DG116CU23ES



DGCLSA13ES

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm

Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with DG116CU08ES



# ESSENCE

# MYSTIC



# MYSTIC



**DGNNPR31MY**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



**DGNNPR29MY**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



**DGNNPR27MY**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24MY**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21MY**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15MY**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGNNDP23MY

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



### DGNND26MY

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### DG116CU23MY

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA01MY**



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA01MY

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23MY**



# MYSTIC

## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

### DGNNRB16MY

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



## ESPRESSO CUP

Tasse à expresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

### DG116CU08MY

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13MY**

### DGCLSA13MY

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"




Compatible with **DG116CU08MY**

# OBSIDIAN







# OBSIDIAN




**DGNNPR31OB**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"




**DGNNPR29OB**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"




**DGNNPR27OB**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24OB**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21OB**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15OB**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## FLAT COUPE PLATES



Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGNNDP23OB

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



### DGNNDC26OB

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### DG116CU23OB

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA01OB**



## SAUCERS FOR CUPS



Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA01OB

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23OB**



## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

### DGNNRB16OB

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

### DG116CU08OB

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13OB**

### DGCLSA13OB

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU08OB**

# REFLECTION



# REFLECTION



**DGNNPR31RF**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



**DGNNPR29RF**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



**DGNNPR24RF**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21RF**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15RF**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



**DGNNPR27RF**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"




# REFLECTION

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGNNDP23RF

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



### DGNNDP26RF

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### DG116CU23RF

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

Compatible with **DGCLSA01RF**



## ESPRESSO CUP

Tasse à expresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

### DG116CU08RF

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13RF**

## SAUCERS FOR CUPS


Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA01RF

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU23RF**



### DGCLSA13RF

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **DG116CU08RF**



SUBLIME



# SUBLIME



**DGBAFP31SU**  
 Ø 31 cm / Ht. 2.9 cm  
 Ø 12 1/8" / Ht. 1 1/7"  
 6



**DGBAFP29SU**  
 Ø 29 cm / Ht. 2.7 cm  
 Ø 11 1/4" - Ht. 1"  
 12



**DGBAFP24SU**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.3 cm  
 Ø 9 2/5" - Ht. 1"  
 12



**DGBAFP21SU**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.2 cm  
 Ø 8 1/5" - Ht. 6/7"  
 12



**DGBAFP15SU**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.7 cm  
 Ø 5 4/5" - Ht. 2/3"  
 24



**DGBAFP27SU**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.5 cm  
 Ø 10 5/8" - Ht. 1"  
 12

## FLAT PLATES WITH RIM

Assiette plate à aile  
 Teller flach mit Rand  
 Plato llano con ala  
 Piatto piano con falda

## OVAL PLATE

Assiette ovale / Platte oval /  
 Fuente oval / Piatto ovale



**DGBAOP26SU**  
 Ø 26 cm - W 18.2 cm - Ht. 2.8 cm  
 Ø L 10 1/3" - W 7 1/6" - Ht. 1 1/9"  
 12



**DGBAOP32SU**  
 Ø L 32 cm - W 20.2 cm - Ht. 2.8 cm  
 Ø L 12 3/5" - W 8" - Ht. 1 1/9"  
 6

## DEEP PLATES WITH RIM

Assiettes coupes creuses / Teller tief coup  
 Platos hondos coupe / Piatto fondi senza falda



**DGBADP28SU**  
 Ø 28 cm - Ht. 5.3 cm - 70 cm  
 Ø L 11" - Ht. 2" - 23 2/3 oz  
 12

**DGBADP26SU**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 77 cl  
 Ø 10 1/4" - Ht. 1 6/7" - 26 oz  
 12

**DGBADP23SU**  
 Ø 23 cm - Ht. 3.4 cm - 47.5 cl  
 Ø 9" - Ht. 1 1/3" - 16 oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**DGBANC22SU**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12 Compatible with **DGBASA15SU**



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platicos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGBASA15SU**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12 Compatible with **DGBANC22SU**



**DGBANC09SU**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz

12 Compatible with **DGBASA13SU**



**DGBASA13SU**  
 Ø 13 cm - Ht. 1.7 cm  
 Ø 5 1/8" - Ht. 2/3"

12 Compatible with **DGBANC09SU**

## ROUND BOWL

Bol rond / Schale rund /  
 Bol redondo / Coppetta rotonda



**DGBASP16SU**  
 Ø 16 cm - Ht. 8 cm - 65 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 3 1/7" - 22 oz  
 12



**DGBASB16SU**  
 Ø 16 cm - Ht. 7 cm - 55 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 3/4" - 18 oz  
 12

## ESPRESSO CUP

Tasse à expresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

# VORTEX



# VORTEX




**DGBAFP31VO**  
 Ø 31 cm - Ht. 2.9 cm  
 Ø 12 1/8" - Ht. 1 1/7"  
 6




**DGBAFP29VO**  
 Ø 29 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 11 1/4" - Ht. 1"  
 12



**DGBAFP27VO**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.5 cm  
 Ø 10 5/8" - Ht. 1"  
 12



**DGBAFP24VO**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.3 cm  
 Ø 9 2/5" - Ht. 1"  
 12



**DGBAFP21VO**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.2 cm  
 Ø 8 1/5" - Ht. 6/7"  
 12



**DGBAFP15VO**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.7 cm  
 Ø 5 4/5" - Ht. 2/3"  
 24

## FLAT PLATES WITH RIM


Assiette plate à aile  
 Teller flach mit Rand  
 Plato llano con ala  
 Piatto piano con falda

## OVAL PLATE

Assiette ovale / Platte oval /  
 Fuente oval / Piatto ovale



**DGBAOP26VO**  
 Ø 26 cm - W 18.2 cm - Ht. 2.8 cm  
 Ø L 10 1/3" - W 7 1/8" - Ht. 1 1/9"  
 12



**DGBAOP32VO**  
 Ø L 32 cm - W 20.2 cm - Ht. 2.8 cm  
 Ø L 12 3/5" - W 8" - Ht. 1 1/9"  
 6

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses / Teller tief coup  
 Platos hondos coupe / Piatti fondi senza falda



**DGBADP28VO**  
 Ø 28 cm - Ht. 5.3 cm - 70 cl  
 Ø L 11" - Ht. 2" - 23 2/3 oz  
 12

**DGBADP26VO**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 77 cl  
 Ø 10 1/4" - Ht. 1 6/7" - 26 oz  
 12

**DGBADP23VO**  
 Ø 23 cm - Ht. 3.4 cm - 47.5 cl  
 Ø 9" - Ht. 1 1/3" - 16 oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**DGBANC22VO**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12 Compatible with **DGBASA15VO**



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platlillos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGBASA15VO**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12 Compatible with **DGBANC22VO**



**DGBASA13VO**  
 Ø 13 cm - Ht. 1.7 cm  
 Ø 5 1/8" - Ht. 2/3"

12 Compatible with **DGBANC09AY**

## ROUND BOWL

Bol rond / Schale rund /  
 Bol redondo / Coppetta rotonda



**DGBASP16VO**  
 Ø 16 cm - Ht. 8 cm - 65 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 3 1/7" - 22 oz  
 12

**DGBASB16VO**  
 Ø 16 cm - Ht. 7 cm - 55 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 3/4" - 18 oz  
 12

## ESPRESSO CUP

Tasse à expresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**DGBANC09VO**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/8" - Ht. 2" - 2 5/7 oz


12 Compatible with **DGBASA13VO**

# HYPNOTIC






# HYPNOTIC




**DGNNPR31HP**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"




**DGNNPR29HP**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



**DGNNPR27HP**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24HP**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21HP**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15HP**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## FLAT COUPE PLATES


Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGNNDP23HP

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



### DGNNDC26HP

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### 116CU230C18

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02HP**



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

### 116CU080C18

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13HP**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA02HP

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C18**



### DGCLSA13HP

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C18**




	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Hypnotic	✓	✓	

INTRICATE



# INTRICATE




**DGNNPR31IC**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



**DGNNPR29IC**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



**DGNNPR27IC**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR21IC**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR24IC**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15IC**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



Intricate

**UAE EU USA**

✓ ✓ ✓

# INTRICATE

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23IC**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



**DGNNDP26IC**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU230C145**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02IC**



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU080C145**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13IC**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02IC**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C145**



**DGCLSA13IC**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C145**



# MIRAGE




# MIRAGE



**DGNNPR31MI**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"

6



**DGNNPR29MI**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"

12



**DGNNPR27MI**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"

12



**DGNNPR24MI**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"

12



**DGNNPR21MI**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"

12



**DGNNPR15MI**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"

24

## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23MI**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz

12



**DGNNDC26MI**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz

12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU230C154**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12

Compatible with **DGCLSA02MI**



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU080C154**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz

12

Compatible with **DGCLSA13MI**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02MI**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12

Compatible with **116CU230C154**



**DGCLSA13MI**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"

12

Compatible with **116CU080C154**



	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Mirage	✓	✓	

WEAVE



# WEAVE



**DGNNPR31WV**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



**DGNNPR29WV**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



**DGNNPR27WV**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24WV**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21WV**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15WV**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGNNDP23WV

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



### DGNNDC26WV

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### 116CU230C153

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02WV**



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

### 116CU080C153

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13WV**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA02WV

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C153**



### DGCLSA13WV

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C153**




	UAE	EU	USA
Weave	✓	✓	

# INTERLOCK






# INTERLOCK





**DGNNPR31IL**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"  
 6




**DGNNPR29IL**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"  
 12



**DGNNPR27IL**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR21IL**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR24IL**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"  
 12

**DGNNPR15IL**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"  
 24

## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23IL**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz  
 12



**DGNNDP26IL**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU230C145**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz  
 12



## ESPRESSO CUP


Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU080C145**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz  
 12

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02IL**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"  
 12



**DGCLSA13IL**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"  
 12



	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Interlock	✓		✓

# INTERLOCK


# ISLAND



# ISLAND



**DGNNPR31ID**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"




**DGNNPR29ID**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



**DGNNPR27ID**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24ID**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21ID**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15ID**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



Island

**UAE EU USA**



# ISLAND

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23ID**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



**DGNNDP26ID**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU230C145**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02ID**



**116CU080C145**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13ID**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02ID**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C145**



**DGCLSA13ID**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C145**



# ABSTRACT



# ABSTRACT



**DGNNPR31AB**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"  
 6



**DGNNPR29AB**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"  
 12



**DGNNPR27AB**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR24AB**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR21AB**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR15AB**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"  
 24

## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23AB**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz  
 12



**DGNNDP26AB**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU23OC150**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz  
 12



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU08OC150**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz  
 12



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02AB**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"  
 12



**DGCLSA13AB**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"  
 12




	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Abstract	✓		


# AUTUMN




# AUTUMN



**DGNNPR31AT**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"  
 6




**DGNNPR29AT**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"  
 12




**DGNNPR27AT**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR24AT**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR21AT**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR15AT**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"  
 24

## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda


## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGNNDP23AT

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz

12



### DGNNDC26AT

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz

12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### 116CU230C146

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12

Compatible with **DGCLSA02AT**



## SAUCERS FOR CUPS


Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platillos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA02AT

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12

Compatible with **116CU230C146**




### 116CU080C146

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz

12

Compatible with **DGCLSA13AT**



### DGCLSA13AT

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"

12

Compatible with **116CU080C146**



	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Autumn	✓		

# AUTUMN

## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

### DGNNRB16AT

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz

12



# DUNES






# DUNES



**DGNNPR31DN**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



**DGNNPR29DN**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



**DGNNPR27DN**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24DN**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21DN**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15DN**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGNNDP23DN

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



### DGNNDC26DN

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### 116CU230C144

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02DN**



### 116CU080C144

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13DN**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA02DN

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C144**



### DGCLSA13DN

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C144**



	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Dunes	✓		


# FOCUS



# FOCUS



**DGNNPR31FC**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"  
 6



**DGNNPR29FC**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"  
 12



**DGNNPR27FC**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR24FC**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR21FC**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR15FC**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"  
 24

## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23FC**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz  
 12



**DGNNDC26FC**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU230C151**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz  
 12



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02FC**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"  
 12



**DGCLSA13FC**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"  
 12

## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

**DGNNRB16FC**  
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz  
 12



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU080C151**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz  
 12



	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Focus	✓		

# FOREST



# FOREST




**DGNNPR31FO**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"




**DGNNPR29FO**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



**DGNNPR27FO**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24FO**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21FO**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15FO**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23FO**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



**DGNNDC26FO**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

**DGNNRB16FO**  
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU23OC147**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02FO**



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU08OC147**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13FO**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02FO**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC147**



**DGCLSA13FO**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU08OC147**



	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Forest	✓		

# MARINA



# MARINA



**DGNNPR31MR**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"  
 6



**DGNNPR29MR**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"  
 12



**DGNNPR27MR**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR24MR**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR21MR**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR15MR**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"  
 24

## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23MR**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz  
 12



**DGNNDP26MR**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU23OC148**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz  
 12 Compatible with **DGCLSA02MR**



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU08OC148**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz  
 12 Compatible with **DGCLSA13MR**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02MR**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"  
 12 Compatible with **116CU23OC148**



**DGCLSA13MR**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"  
 12 Compatible with **116CU08OC148**



	UAE	EU	USA
Marina	✓		

MOSAIC





# MOSAIC



**DGNNPR31MC**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"  
 6




**DGNNPR29MC**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"  
 12



**DGNNPR27MC**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR24MC**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR21MC**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR15MC**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"  
 24

## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23MC**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz  
 12



**DGNNDC26MC**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU230C144**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz  
 12



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU080C144**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz  
 12

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02MC**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"  
 12



**DGCLSA13MC**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"  
 12



	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Mosaic	✓		

# PINNATE



# PINNATE



**DGNNPR31PN**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"  
 6



**DGNNPR29PN**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"  
 12



**DGNNPR27PN**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR24PN**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR21PN**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR15PN**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"  
 24



Pinnate

**UAE**

**EU**

**USA**



# PINNATE

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGNNDP23PN

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz

12



### DGNNDC26PN

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz

12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### 116CU23OC149

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12

Compatible with **DGCLSA02PN**



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platillos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA02PN

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12

Compatible with **116CU23OC149**



## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

### DGNNRB16PN

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz

12



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

### 116CU08OC149

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz

12

Compatible with **DGCLSA13PN**



### DGCLSA13PN

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"

12

Compatible with **116CU08OC149**



RAYZ



# RAYZ



**DGNNPR31RZ**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



**DGNNPR29RZ**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



**DGNNPR27RZ**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24RZ**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21RZ**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15RZ**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

### DGNNDP23RZ

Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



### DGNNDC26RZ

Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

### 116CU23OC143

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02RZ**



### 116CU08OC143

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13RZ**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

### DGCLSA02RZ

Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC143**



### DGCLSA13RZ

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU08OC143**




	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Rayz	✓		

# SAHARA




# SAHARA



**DGNNPR31SA**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"  
 6




**DGNNPR29SA**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"  
 12




**DGNNPR27SA**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR24SA**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR21SA**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR15SA**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"  
 24

## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23SA**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz  
 12



**DGNNDC26SA**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU23OC155**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz  
 12



Compatible with **DGCLSA02SA**

## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02SA**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"  
 12



Compatible with **116CU23OC155**



## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

**DGNNRB16SA**  
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz  
 12



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU08OC155**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz  
 12



Compatible with **DGCLSA13SA**

**DGCLSA13SA**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"  
 12



Compatible with **116CU08OC155**



	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Sahara	✓		

# SCOPE





# SCOPE



**DGNNPR31SC**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"  
 6




**DGNNPR29SC**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"  
 12

**DGNNPR27SC**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"  
 12




## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda



**DGNNPR24SC**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR21SC**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"  
 12



**DGNNPR15SC**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"  
 24

## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23SC**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz  
 12



**DGNNDC26SC**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz  
 12

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU230C152**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz  
 12 Compatible with **DGCLSA02SC**



## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze


**DGCLSA02SC**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"  
 12 Compatible with **116CU230C152**



## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

**DGNNRB16SC**  
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz  
 12



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU080C152**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz  
 12 Compatible with **DGCLSA13SC**



**DGCLSA13SC**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"  
 12 Compatible with **116CU080C152**



	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Scope	✓		

# TRIGON



# TRIGON



**DGNNPR31TN**  
 Ø 31 cm - Ht. 3.2 cm  
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



**DGNNPR29TN**  
 Ø 29 cm - Ht. 3 cm  
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



**DGNNPR27TN**  
 Ø 27 cm - Ht. 2.7 cm  
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



**DGNNPR24TN**  
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



**DGNNPR21TN**  
 Ø 21 cm - Ht. 2.4 cm  
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



**DGNNPR15TN**  
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm  
 Ø 6" - Ht. 3/4"



## DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses  
 Teller tief coup  
 Platos hondos coupe  
 Piatti fondi senza falda

**DGNNDP23TN**  
 Ø 23 cm - Ht. 4 cm - 70 cl  
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



**DGNNDC26TN**  
 Ø 26 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl  
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



## ROUND BOWL

Bol rond  
 Schale rund  
 Bol redondo  
 Coppetta rotonda

**DGNNRB16TN**  
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl  
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



## FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates  
 Teller flach coup  
 Platos llanos coupe  
 Piatti piani senza falda

## COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse  
 Taza de café / Tazza da caffè

**116CU230C143**  
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl  
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **DGCLSA02TN**



## ESPRESSO CUP

Tasse à espresso  
 Espresso tasse  
 Taza de café espresso  
 Tazza da espresso

**116CU080C143**  
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl  
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **DGCLSA13TN**




## SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses  
 Untere für Tassen  
 Platos para tazas  
 Piattini per tazze

**DGCLSA02TN**  
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C143**



**DGCLSA13TN**  
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm  
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C143**



	<b>UAE</b>	<b>EU</b>	<b>USA</b>
Trigon	✓		

# PRODUCT CARE & GUARANTEE



EN

## IN THE DISHWASHER

- Follow recommendations of your cleaning product supplier regarding the amount of detergent to use and the use of cleaning products.
- Make sure the dishwashing machine is well-serviced as 80% of the problems are due to low quality maintenance of the dishwashing machine.
- Always rinse the porcelain after use and before you load it into the dishwasher.
- Make sure to wash glass, chinaware, cutlery and cooking equipment (pots and pans) in separate cycles.
- If metal marks appear, clean the surface with Porcelain Cleanser. Check the quality of your cutlery and also clean on a regular basis all working surfaces in stainless steel with a water & vinegar mix. This process will eliminate all metal particles that might be at risk to be transferred on the porcelain.

## CHIPPING

- Chipping is usually the result of rough handling during the washing process or storage.
- Clean any food remaining on the dinnerware by using a specific utensil; do not hit the dirty plate against the garbage bin.
- RAK hotel grade porcelain is microwave and salamander safe.

## EDGE CHIPPING GUARANTEE

RAK Porcelain and its distribution networks offer you a limited guarantee covering chipping for DIGI collection. We will replace any of those items that have rim chips, on the condition that the complaint is addressed to the distributor within 5 years from the date of purchase. This limited guarantee is only valid for the regular use of the products. The guarantee does not cover breakage or damage arising from misuse or non-ordinary use of our products. Contact your dealer for details about the conditions.

ES

## LAVAVAJILLAS

- Seguir las recomendaciones de uso de su proveedor de productos detergentes en lo relativo a su dosificación y manejo.
- Realizar siempre el debido mantenimiento del lavavajillas, ya que el 80 % de los problemas surgidos provienen de un mantenimiento incorrecto.
- Enjuagar siempre los platos después de su uso y antes de introducir los en el lavavajillas.
- Utilizar siempre ciclos diferentes para lavar vidrio, porcelana, cubiertos o baterías de cocina.
- Si aparecen marcas de metal en su porcelana primero limpie la superficie con un limpiador de porcelanas. Compruebe la calidad de sus cubiertos y lave a menudo las superficies trabajo, especialmente aquellas donde se usen éstos, con una mezcla de agua y vinagre. Este proceso eliminará todas las partículas de metal que pudieran ser transferidas a las piezas de porcelana. Las marcas de metal también pueden deberse al apilamiento, cuando hay bajo un plato polvo metálico de acero inoxidable y éste se deposita sobre la parte superior de la siguiente pieza de vajilla.

## DESPORTILLADURAS

- El desportillado es a menudo el resultado de una manipulación muy brusca durante el proceso de lavado o colocación.
- No sacudir el plato contra el borde del cubo de la basura, utilizar mejor un tenedor, o un utensilio de cocina específico para tirar las sobras.
- Nuestra porcelana profesional RAK es compatible con el microondas y el lavavajillas, y presenta una gran resistencia a las desportilladuras.

## GARANTÍA CONTRA DESPORTILLAMIENTOS

RAK Porcelain y su red de distribuidores le ofrecen una garantía limitada que cubre los posibles desportillamientos de DIGI. Nos comprometemos a reemplazar cualquiera de los artículos que tengan roturas por desportillamiento en las alas, con la condición de que la reclamación sea dirigida al distribuidor durante un periodo máximo de 5 años desde la fecha de compra. Se entiende que esta garantía tendrá todos los efectos siempre y cuando el uso que se le da a los productos sea el normal para el cual han sido diseñados. Esta garantía NO cubre los daños ocasionados a nuestros productos debido al uso indebido o usos para los cuales no se han concebido. Contacte a su distribuidor para más detalles sobre las condiciones.

DE

## GESCHIRRSPÜLMASCHINE

- Befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Herstellers für Spülmittel, insbe sondere in puncto Dosierung.
- Die Geschirrspülmaschine ist regelmäßig zu warten, 80% der aufgetretenen Probleme sind auf eine unzureichende Wartung der Maschinenteile zurückzuführen.
- Grobe Essensreste müssen mit kaltem Wasser von den Tellern entfernt werden, bevor die Spülmaschine beladen wird.
- Beachten Sie, dass stets getrennte Spülgänge für Gläser, Porzellan, Besteck und Küchengeräte (Töpfe und Pfannen) gewählt werden.
- Wenn dunkle Spuren auf der Glasur auftreten, reinigen Sie den Artikel mit einem weichen Tuch und flüssigem Scheuermittel (Porzellanreiniger). Prüfen Sie ggf. die Qualität Ihrer Bestecke. Reinigen Sie regelmäßig mit einer Wasser-Essig Lösung alle Arbeitsflächen aus Edelstahl in Ihrer Küche. Dieser Vorgang eliminiert Metallpartikel die sich am Porzellan absetzen können.

## KANTENABSPLITTERUNG

- Kantenabsplitterungen sind zumeist das Ergebnis eines nicht-fachgerechten Umgangs während des Spülvorgangs oder beim Einräumen/Transport des Geschirrs.
- Schlagen Sie den Teller nicht gegen den Rand des Mülleimers, be nutzen Sie eine Gabel oder laufendes Wasser um die Reste vom Teller zu spülen.
- Unser Porzellan ist, dank einer verstärkten Scherbenhärte für den Mikrowellenherd und den Salamander geeignet.

## GARANTIE GEGEN KANTENABSPLITTERUNG

RAK Porzellan und das Händlernetzwerk bieten Ihnen eine begrenzte Garantie auf die Kollektion DIGI. Wenn die Teile mit Kantenbruch innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum an den Händler zurückgegeben werden, erfolgt eine kostenlose Ersatzlieferung. Diese Garantie gilt nur für den alltäglichen Gebrauch der Produkte. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Brüche oder Schäden, die durch Missbrauch oder nicht alltäglichen Gebrauch unserer Produkte entstehen. Kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Details über die Bedingungen.

FR

## LAVE-VAISSELLE

- Suivre les recommandations de votre fournisseur de produits détergents en ce qui concerne le dosage et leur utilisation.
- Assurer la maintenance professionnelle du lave-vaisselle.
- Toujours rincer au préalable les assiettes après utilisation et avant de charger le lave-vaisselle.
- Toujours utiliser des cycles différents pour laver verres, porcelaine, couverts ou équipements de cuisine (casserolles et poêles).
- Si des traces métalliques apparaissent, nettoyer l'article en porcelaine avec du détergent liquide, revoir éventuellement la qualité des couverts, et nettoyer régulièrement les surfaces de travail inoxydables p.ex. à l'eau vinaigrée. Ce processus servira à éliminer les particules métalliques qui risquent de se déposer sur la porcelaine.

## EBRÉCHURE

- Les ébréchures sont souvent le résultat de manipulations inadéquates durant le processus de lavage ou de rangement.
- Ne pas taper l'assiette contre le bord de la poubelle, il est recommandé d'utiliser un outil ou l'eau pour dégager le surplus de nourriture.
- La porcelaine professionnelle de RAK passe au four micro-ondes et sous la salamandre.

## GARANTIE CONTRE LES ÉBRÉCHURES

RAK Porcelaine et ses réseaux de distribution ont le plaisir de certifier la garantie contre les ébréchures sur la collection DIGI. Tout article ébréché sera remplacé, à condition que la réclamation soit adressée au distributeur dans les cinq ans après l'achat du produit. Cette garantie n'est valable que si les produits ont été utilisés pour un usage normal. La garantie ne couvre pas la casse ni les dommages provenant d'une utilisation non adéquate ou contraire aux usages professionnels. Voir conditions auprès de votre distributeur.

IT

## LAVASTOVIGLIE

- Seguite le raccomandazioni del vostro fornitore di detergenti per quanto concerne il dosaggio e l'impiego di questi ultimi.
- Assicurate una manutenzione professionale della lavastoviglie.
- Risciacquate sempre i piatti dopo l'utilizzo e prima di caricare la lavastoviglie.
- Utilizzate cicli diversi per lavare vetro, porcellana, posate e altri utensili da cucina (pentole e padelle).
- In presenza di tracce metalliche, lavate porcellana con un detergente liquido, esaminate eventualmente la qualità delle posate e pulite regolarmente le superfici di lavoro inossidabili ad es. con acqua e aceto. Questa procedura serve a eliminare le particelle metalliche che possono depositarsi sulla porcellana.

## SCHEGGIATURA

- Le scheggiature sono spesso il risultato di manipolazioni non adeguate durante i processi di lavaggio o di sistemazione.
- Evitate di sbattere il piatto contro il bordo della pattumiera; per gettare gli avanzi di cibo, è consigliabile aiutarsi con uno strumento o con dell'acqua.
- La porcellana professionale RAK può essere messa nel forno a microonde.

## GARANZIA CONTRO LE SCHEGGIATURE

RAK Porcelain e la sua rete di distribuzione vi offre una garanzia che copre le scheggiature sui prodotti DIGI. Verranno rimpiazzati gli articoli che riportano scheggiature sul bordo a condizione che il reclamo venga riportato al distributore entro 5 anni dalla data dell'acquisto. La presente garanzia limitata è valida solamente per il regolare utilizzo dei prodotti. La garanzia non copre rotture o danni che provengono sui ai prodotti per uso improprio o non ordinario. Per ottenere maggiori informazioni delle condizioni in merito, siete pregati di contattare il vostro rivenditore.



© RAK Porcelain 2024

RAK Porcelain LLC  
P.O. Box - 30113 - Ras Al Khaimah  
United Arab Emirates  
T +971 7 223 8905  
F +971 7 223 8311  
[rakporcelain@rakporcelain.com](mailto:rakporcelain@rakporcelain.com)


RAK Porcelain Europe S.A.  
440, Z.A.E. Wolser F  
L-3290 Bettembourg - Luxembourg  
T (+352) 26 36 06 65  
F (+352) 26 36 04 65  
[info@rakporcelaineurope.com](mailto:info@rakporcelaineurope.com)

RAK Porcelain USA Inc  
251 Solar Drive, Suite 1000  
Imperial, PA 15126  
USA  
T +1 (866)-552-6980  
[info@rakporcelainusa.com](mailto:info@rakporcelainusa.com)

Join us!



[www.rakporcelain.com](http://www.rakporcelain.com)



|MAKE SURE IT'S RAK|